


## RACCORD



La commande « Raccord » permet de copier faire des congés

Exemple : Création d'un raccord

1. Tracer 2 lignes non parallèles sur votre écran.



2. Cliquer sur l'icône « Raccord » .

3. Regarder la ligne de commande : Par défaut, le Rayon = 0

Commande: `_fillet`

Paramètres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 0.0000

Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]:

On a plusieurs choix d'option : [annUler / Polyligne / Rayon / Ajuster / Multiple]

4. Taper « R » dans la ligne de commande pour sélectionner l'option « Rayon » et **Valider**.

Rappel : pour accéder aux options de la ligne de commande, il faut taper la lettre majuscule comme « U » pour annUler, « P » pour Polyligne, « A » pur Ajuster, « M » pour Multiple.

5. La ligne de commande se présente comme ceci :

Spécifiez le rayon du raccord <0.0000>: |


Mettre une valeur de rayon (par exemple 20) et **Valider**.

6. La ligne de commande indique de choisir la première ligne

Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]:

Sélectionner la première puis la seconde ligne

Voilà le résultat :



Astuce : Pour rappeler la dernière commande faite sur Autocad, vous pouvez faire « Entrée » !